

Instructions d'installation d'un té d'accès de Système 636^{MD} en PVC ou PVCC

1. Le té d'accès doit être installé sur un tuyau vertical, afin d'empêcher l'accumulation de condensat.
2. Les tés d'accès ne doivent être utilisés que sur les systèmes d'évacuation en PVC ou PVCC du Système 636^{MD}. Ne mélangez pas des tuyaux, raccords, colles ou méthodes de raccordement de fabricants de systèmes d'évacuation différents. Cela pourrait entraîner des conditions dangereuses et annulerait la certification et la garantie.
3. Collez le té d'accès au système de tuyauterie en utilisant une colle à solvant organique, conformément aux directives de collage au solvant spécifiées dans le guide. Respectez les temps de durcissement mentionnés dans ce guide avant de passer à l'étape suivante.
4. Appliquez deux tours complets de ruban en Téflon^{MD} sur la partie filetée du bouchon de 1/2 pouce.
5. Vissez et serrez à la main le bouchon dans la douille. Faites attention de ne pas fausser les filets des raccords.
6. Une fois le bouchon serré à la main, faites tourner celui-ci d'un tour et demi (1,5) supplémentaire.
7. Si vous pensez que les raccords ont été endommagés pendant le vissage, remplacez l'ensemble. Si le ruban de Téflon s'est déroulé pendant le vissage, réinstallez le bouchon en utilisant du ruban neuf.
8. Répétez les étapes 4 à 7 chaque fois que vous retirez le bouchon en veillant à toujours utiliser du ruban en Téflon neuf.

